



## Ancrage des buts – *Comment les utiliser*

Sur les trois terrains synthétiques à Terra-Cotta, les buts **DOIVENT** être ancrés en position pour des raisons de sécurité imposées par la ville. L'ancrage des buts doit être effectué par les entraîneurs, le personnel ou toute personne sous la supervision directe d'un adulte. Les paragraphes suivants décrivent l'utilisation du système d'ancrage.

- 1- Chaque filet, qu'il soit pour le 11v11, 9v9, ou le 7v7, aura 2 câbles l'attachant à l'ancrage, un à chaque extrémité de la barre inférieure arrière.



- 2- Le câble doit passer par l'ancrage dans le sol, autour de la barre et les deux extrémités du câble sont ensuite attachées ensemble avec un mousqueton.





## Ancrage des buts – *Comment les utiliser*

- 3- Sur TC1 et TC2, lorsque les buts 7v7 sont rangés dans leur alcôve, les câbles et les mousquetons doivent être laissés attachés à l'ancrage.



- 4- Sur TC3, les mêmes buts sont utilisés pour les matchs 11v11 ainsi que pour les matchs 9v9, dans les deux positions, les filets doivent être ancrés.
- a. Lorsque les buts sont dans leur position 11v11, les câbles et les mousquetons 9v9 doivent être conservés sur la clôture derrière les filets.



- b. Lorsque les buts sont dans leur position 9v9, les câbles et les mousquetons 11v11 doivent être laissés attachés à l'ancre.

